

## Att tänka på när Du seglar DragonForce 65 !

- Båtarna är disponibla för klubbens medlemmar. När du ska segla, notera på utlåningslistan, båtnr, datum, namn
- Nyckeln till rummet där båtarna finns hänger till höger på väggen när du kommer in genom entrén i klubbstugan. Båtarna finns på baksidan av klubbstugan.
- Akta riggen, när du bär båten ut/in i klubbstugan. Riggen är högre än du tror när du går igenom dörröppning. Kolla att det sitter i en gummipropp på akterspegeln (dyvika) och att tejpén över sittbrunnen är tät för att undvika vatteninträngning.
- Sätt alltid först på sändarens strömbrytare och därefter båtens mottagare. Vid avslutad segling stängs först båtens mottagare av och därefter sändaren.
- Strömbrytaren i båtens cockpit är en ståltråd med ögla, som skjutes framåt, (On) och drages bakåt (Off)
- Strömbrytaren på kommandosändaren sitter mittpå. När både sändare och mottagare är på, för vänster spak ner och upp och förbindelse mellan sändare och båt skall etableras.
- Vänster spak upp medför lösare skot och ner medför hårdare skotning, bidevindsegling. Höger spak åt höger medför roder höger och höger spak åt vänster medför roder vänster i båtens färdriktning.
- Efter avslutad segling stänges båda strömbrytarna och båten torkas ren och torr. Dyvikan, gummiproppen på akterspegeln avlägsnas och ev. vatten hålles ur. Dyvikan sättes tillbaka.
- Båten återställs på sin plats, mycket nöje!
- För eventuella frågor finns jag Bertil på 0706-846 842.